

Bauder Walkwaymatte FPO

Verlegeanleitung



Bauder Walkwaymatte FPO - Verlegeanleitung

Einmessen und Markieren auf der fertig verschweißten und kontrollierten FPO-Dachbahn mit Schlagschnur o.ä. für die genaue Richtungsvorgabe der Mattenverlegung.

Reinigung der FPO-Dachbahn und der Walkwaymatte mit Bauder Reiniger FPO.

Mit Abstand verlegen

Ca. 10 mm Abstand zwischen den einzelnen Matten einhalten, um eine Längenausdehnung zu gewährleisten.
(Evtl. größere Abstände nach Vorgabe Bauleitung)

Verklebung mit Bauder Klebebutylband

Für Querverlegung (80 cm breit): 3 Klebestreifen längs

Für Längsverlegung (60 cm breit): 4 Klebestreifen quer auf die Unterseite der Matte kleben. Klebestreifen immer quer zur Verlegerichtung! **Schutzstreifen abziehen** und Matte andrücken (Umgebungstemperatur > 5 °C!)
(Bedarf: 2,4 lfm Klebebutylband je Matte)

Hinweis

Die Verschweißung der Bauder Walkwaymatte FPO auf die Flächenabdichtung ist nicht zugelassen.

