

BEF-103



Gebrauchsanleitung

DE – ACHTUNG: Die Verwendung des INNOTECH-Produkts ist erst zulässig, nachdem die Gebrauchsanleitung in der jeweiligen Landessprache vollständig gelesen und verstanden wurde.

EN – ATTENTION: Use of the INNOTECH product is only permitted after the instruction manual has been read and fully understood in the respective language.

IT – ATTENZIONE: L'utilizzo del prodotto INNOTECH è permesso solo previa lettura e comprensione dell'intero manuale di istruzioni nella lingua del relativo paese di utilizzo.

FR – ATTENTION : L'utilisation du produit INNOTECH n'est autorisée qu'après avoir entièrement lu et compris la notice d'utilisation dans la langue du pays concerné.

NL – ATTENTIE: Dit INNOTECH-product mag pas gebruikt worden nadat u de gebruikershandleiding in de taal van het betreffende land gelezen en begrepen hebt.

ES – ATENCIÓN: Se autorizará el uso de los productos INNOTECH una vez que se hayan leído y entendido las instrucciones de uso en el idioma del país.

PT – ATENÇÃO: O uso do produto INNOTECH apenas é permitido depois de ter lido e compreendido na totalidade as instruções de uso na respetiva língua nacional.

DK – GIV AGT: Du må først bruge et produkt fra Innotech, efter du har læst og forstår brugsvejledningen i fuldt omfang i dit lands sprog.

SV – O B S : Denna INNOTECH-produkt får inte användas förrän bruksanvisningen på respektive lands språk har lästs igenom och förstås.

CZ – POZOR: Práce s výrobkem INNOTECH je povolena teprve po kompletním přečtení a porozumění návodu k použití v jazyku daného státu.

PL – UWAGA: Produkty firmy INNOTECH mogą być używane dopiero po dokładnym zapoznaniu się z całą instrukcją obsługi w ojczystym języku.

SL – POZOR: Uporaba izdelka INNOTECH je dovoljena šele po tem, ko ste navodila prebrali v celoti v ustreznem jeziku svoje dežele in jih tudi razumeli.

SK – POZOR: Produkt INNOTECH môžete používať až po prečítaní a porozumení celého návodu na použitie pre príslušnú krajinu.

HU – FIGYELEM: Az INNOTECH termékek használata csak azt követően engedélyezett, hogy saját nyelven elolvasta és megértette a teljes használati utasítást.

TR – DİKKAT: INNOTECH ürününün kullanımına ancak ilgili ülkenin dilinde sunulmuş olan kullanım kılavuzunun tamamen okunmasından ve anlaşıldıktan sonra izin verilir.

ZH – 注意: 只有在仔细阅读并完全理解了当地语言的使用说明后，才能使用 INNOTECH 公司的产品。

[2]	SYMBOLBESCHREIBUNG	2
[3]	BESTANDTEILE/MATERIAL	3
[4]	ABMESSUNGEN	3
[5]	MONTAGEUNTERGRUND	3
[6]	MONTAGEHINWEIS	4
[7]	MONTAGE	5
[8]	ENTWICKLUNG & VERTRIEB	7

Warn-/Gefahrenhinweis

Für eine UNMITTELBAR drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.



Für eine MÖGLICHERWEISE gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.




Für eine MÖGLICHERWEISE gefährliche Situation, die zu leichten Körperverletzungen und Sachschäden führen könnte.

**Zusätzliche Information/Hinweis****richtig****falsch**

A




B



A) Produktbeschreibung

B) Schraubanker HILTI HUS3-H 8x55 5 VZ: Stahl, verzinkt

[mm]



Grundvoraussetzung für eine fach-/sachgerechte Montage ist ein statisch tragfähiger

- **Konstruktionsbeton (Massivbeton)** mit einer **Betonqualität von mindestens C20/25 oder**
- **Betonhohldielendecke C 50/60 B4** mit einer **Betondicke von 25 mm** des Mindesthohldielenquerschnitts.



GEFAHR

LEBENSGEFAHR durch Montage auf ungeeigneten Montageuntergrund.

- INNOTECH „BEF-103“ in eine/m statisch tragfähigen Konstruktionsbeton (C20/25) bzw. Betonhohldielendecke (C 50/60 B4) montieren.
- **NICHT in Estrich, Ausgleichsbeton, Gefällebeton, etc... montieren.**
- Im Zweifelsfall den Montageuntergrund von einem Statiker bzw. vom Hersteller prüfen lassen.





Die Spannstahlketten der Hohldielendecke dürfen nicht beschädigt werden. Im Zweifelsfall mit dem Hersteller Kontakt aufnehmen.


INNOTECH „BEF-103“ ist zur Montage des INNOTECH „QUADRAT-11“ bestimmt. Die Befestigung erfolgt mit 4 Stk. Schraubanker HUS3-H 8x55 5 VZ.




Verwendungszwecke wie Umgebungsbedingungen, Randabstände und Mindestquerschnitte sind der Gebrauchsanleitung des Dübelherstellers zu entnehmen.



Anzugsdrehmoment einhalten.





INNOTECH Arbeitsschutz GmbH, Laizing 10, 4656 Kirchham/Austria.
www.innotech.at

